Fusil à aiguiser pour couteaux en acier

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce fusil à aiguiser pour couteaux en acier.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fusil à aiguiser pour couteaux en acier
- Description du produit

Utilisation

- Nettoyez le fusil à aiguiser à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle, puis séchez-le soigneusement.

- Prenez la poignée du fusil à aiguiser dans la main gauche et bloquez son extrémité sur un chiffon doux posé sur une table ou un espace de travail.
- Prenez le couteau dans votre main droite et tirez la lame sur fusil à aiguiser de façon régulière, du haut vers le bas, en observant un angle d'environ 20-25 degrés.
- Répétez le processus 2 à 3 fois pour chaque côté de la lame.
- Si vous avez déjà de la pratique dans l'affûtage de couteaux, vous pouvez également utiliser le fusil à aiguiser sans le bloquer.
- Après utilisation, nettoyez le fusil à aiguiser et le couteau que vous venez d'affûter avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle. Puis séchez les deux soigneusement.

Les couteaux à lame en céramique et les couteaux à lame crantée ne peuvent pas être affûtés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le fusil à aiguiser hors de portée des enfants : risque de blessure grave !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le fusil à aiguiser.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV1 – 23.12.2014 – EX:NN//CHB